

CAPITOLO 5

MANUTENZIONE

5.1 Norme generali

Prima di compiere qualsiasi operazione di manutenzione sulla macchina accertarsi che l'interruttore generale della macchina sia spento e che sia sufficientemente fredda per non provocare ustioni.

Eeguire una manutenzione programmata come indicato:

- 1) Ogni 2-3 ore di lavoro pulire la rete (spazzolandola) e controllarne l'integrità.
- 2) Ogni giorno o 20 ore di lavoro della macchina controllare il tensionamento della rete e pulirla.
- 3) Ogni mese o 500 ore di lavoro della macchina verificare l'integrità delle molle e dei relativi fissaggi, la rumorosità dei cuscinetti, il serraggio bulloneria e sostituire la rete.
- 4) Ogni anno o 5000 ore di lavoro della macchina sostituire i cuscinetti ed eventuali tenute del motovibratore.

CAPITULO 5

MANUTENCION

5.1 Normas generales

Antes de efectuar cualquier tipo operación de mantenimiento sobre la maquina asegurarse que el interruptor general de la maquina este parado y que la maquina este suficientemente fria para no provocar quemaduras.

Seguir un mantenimiento programado conforme se indica:

- 1) Cada 2-3 horas de trabajo limpiar la tela (cepillandola) y controlar su integridad.
- 2) Cada dia o 20 horas de trabajo de la maquina controlar el tensado de la misma y limpiarla.
- 3) Cada mes o 500 horas de trabajo de la maquina verificar la integridad de los muelles y de sus relativas fijaciones, la humorosidad de los rodamientos y los cierres de la tornilleria y sustituir la tela.
- 4) Cada año o 5000 horas de trabajo de la maquina sustituir los rodamientos y eventuales juntas del motovibrador.